

**Реле давления ET-04/04**

## Руководство по эксплуатации

Устройство предназначено для автоматизации работы однофазного электронасоса (220 В) мощностью до 1,5 кВт, включения его при понижении давления в системе ниже установленного предела и выключения при достижении верхнего установленного предела давления. Рабочий диапазон давления от 1 до 4 бар. Присоединение к системе осуществляется накидной гайкой с внутренней резьбой 1/4".

### Технические характеристики

Напряжение сети **220 В, 50 Гц**

Максимальная мощность **1,5 кВт**

Номинальный (макс.) ток **12 А**

Температура рабочей среды **+1..+60°C**

Пределы регулировки давления **1,0 - 4,0 бар**

Заводская настройка **1,4 - 2,8 бар**

Присоединительные размеры **1/4" внутренняя**

Степень защиты **IP 54**

### Настройка

При необходимости изменения заводских настроек произведите следующие действия:

1. Отключить от питания
2. Снять крышку
3. Вращением гайки **(1)** установить давление включения. После данной регулировки так же изменится давление отключения
4. Вращением гайки **(2)** отрегулировать перепад давления и установить давление отключения

Закручивание гаек увеличивает регулируемое давление, откручивание уменьшает.

